

View online: <https://www.luftbude.pl/dezentrale-lueftungsanlage/inventer/inventer-iv14-zero-kompletny-zestaw-1001-0185-lb10006/>

Inventer Wentylacja domowa iV14 Zero Kompletny zestaw

Energooszczędny dla optymalnej jakości powietrza i ochrony przed pleśnią



Item no.	LB10006
Manufacturer no.	1001-0185
Manufacturer	Inventer

3 331,60 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026), subject to change

Description

Zestaw kompletny Inventer iV14 Zero - Wydajna wentylacja dla Twojego domu

Zapewnij sobie zawsze świeże i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki zestawowi kompletnemu Inventer iV14 Zero - Zwiększ swoje samopoczucie.

Zestaw kompletny Inventer iV14 Zero to nowoczesne rozwiązanie zapewniające wydajną wentylację pomieszczeń mieszkalnych. Zapewnia ciągłą wymianę powietrza, usuwając zanieczyszczone powietrze i wilgoć, zapobiegając tym samym powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Doświadcz poprawy klimatu w pomieszczeniach i większego komfortu w swoim domu dzięki tej niezawodnej jednostce wentylacyjnej.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach:** Zapewnia stałą wymianę zużytego powietrza na świeże, co zwiększa samopoczucie.
- **Łatwa integracja:** Zaprojektowany z myślą o nieskomplikowanej instalacji, doskonale wpasowuje się w istniejące koncepcje mieszkalne.
- **Zrównoważone działanie:** Zaprojektowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu energii, co może przyczynić się do zmniejszenia jej zużycia.
- **Trwałość i niezawodność:** Wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających długą żywotność i niezawodne działanie.

Producent i jakość

Zestaw kompletny Inventer iV14 Zero pochodzi od renomowanego producenta, znanego z wysokich standardów jakości i innowacyjnych systemów wentylacyjnych. Korzystasz z niemieckiej myśli technicznej i produktów zaprojektowanych z myślą o trwałości i niezawodnym działaniu.

Zdecyduj się teraz na zestaw kompletny Inventer iV14 Zero i ciesz się świeżym, zdrowym powietrzem w swoich pomieszczeniach. Odkryj zalety inteligentnej wentylacji, która podnosi wartość Twojego domu i trwale zwiększa Twoje samopoczucie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną konsultację.

Delivery

Zestaw przygotowawczy:

Zestaw przygotowawczy składa się z osłony przeciwdeszczowej Flex Zero i tulei ściennej. Podziel iV14 Zero na zestaw przygotowawczy i zestaw wykończeniowy, jeśli nie chcesz, aby technologia została dostarczona na plac budowy w fazie budowy stanu surowego nowego budynku.

Zestaw wykończeniowy:

Zestaw wykończeniowy jest wymagany, jeśli zamówiono poprzedni zestaw przygotowawczy, a tuleja ścienna, w tym pokrywa zewnętrzna, została już zainstalowana. Zestaw ten zawiera wszystkie pozostałe elementy urządzenia wentylacyjnego: wsuwany wymiennik ciepła i pokrywę wewnętrzną Flair Zero.

Kompletny zestaw:

Kompletny zestaw składa się ze wszystkich komponentów niezbędnych do ukończenia instalacji produktu (uwaga: brak kontrolera w zestawie). W zestawie znajdują się: Osłona chroniąca przed warunkami atmosferycznymi Flex Zero, tuleja ścienna, wkład magazynujący ciepło i osłona wewnętrzna Flair Zero.

Dlaczego można wybrać rurę do kompletnego zestawu? W nowych budynkach czasami sensowne może być zastosowanie systemu montażu ściennego Simplex. W tym przypadku rura wentylacyjna jest już dostarczana jako część ściennego bloku instalacyjnego, więc nie jest potrzebna dodatkowa rura przy zamawianiu Inventer Zero. Tylko w takich przypadkach zaleca się, aby nie zamawiać rury wentylacyjnej osobno, aby mieć możliwość niewybierania rury w zapytaniu. W przypadku renowacji i nowych budynków bez systemu montażu ściennego Simplex zdecydowanie zalecamy zamówienie kompletnego systemu wraz z rurą wentylacyjną.

Ważne: W celu przeprowadzenia instalacji i korzystania z urządzenia wentylacyjnego należy zakupić jednostkę sterującą i kabel instalacyjny.



Technical data

Montaż	Ściana zewnętrzna (pozioma)
Średnica rury [mm]	200
Średnica otworu rdzenia [mm]	225
Minimalna grubość ścianki [mm]	255
Maksymalna grubość ścianki [mm]	460, w przypadku odchylenia należy dodatkowo zamówić rurkę przedwzmacniającą lub skontaktować się z konsultantem
Strumień objętości powietrza [m³/h]	8,5 - 29
Maks. przepływ objętościowy powietrza wylotowego [m³/h]	59
Wartości dźwięku (dźwięk własny) [dB(A)]	10 - 31
Standardowa różnica poziomów dźwięku (przez dźwięk) [dB]	48
Stopień odzysku ciepła [%]	87
Napięcie wejściowe [V]	230
Dopuszczalna temperatura pracy [°C]	-20 - +50
Rozmiar pokrywy zewnętrznej [mm]	279 x 315 x 88 (szer. x wys. x gł.)
Rozmiar pokrywy wewnętrznej [mm]	258 x 258 x 38 (szer. x wys. x gł.)
Klasa ochrony	20
Klasa energetyczna	A - A+
Zatwierdzenie DIBt	Z-51.3-452

Assembly instructions

Ważne: Aby przeprowadzić instalację i korzystać z urządzenia wentylacyjnego, należy oddzielnie zakupić skrzynkę podtynkową, jednostkę sterującą i kabel instalacyjny.

Najpierw należy określić prawidłową pozycję montażu urządzenia wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej:

- Minimalna odległość od sufitu: 450 mm
- Minimalna odległość od podłogi: 1000 mm
- Minimalna odległość od innych obiektów, np. drzwi i okien: 250 mm
- Minimalna odległość między dwoma urządzeniami: 1500 mm w poziomie i w pionie, 1500 mm po przekątnej.

(Wszystkie wymiary w środku otworu na rdzeń)

Montaż wentylatorów zdecentralizowanych

1. Tworzenie otworu w ścianie przez

- prefabrykowany blok instalacyjny, który jest używany jako blok murarski w fazie budowy skorupy

2. Wyrównanie i skrócenie rury montażowej

Zapewnij równe wykończenie od wewnątrz (ok. 1 cm zwisu na zewnątrz)

3. Zamocuj i spięj rurę instalacyjną

Zalecamy piankę well foam lub piankę montażową 2K.

4. Montaż maski zewnętrznej na elewacji od zewnątrz

5. Układanie kabla zasilającego

- Podłącz kabel zasilający 230 V do każdego wentylatora

6. Wkładanie wentylatora i wymiennika ciepła do rury montażowej

Opcjonalnie: Wkładanie elementu izolacji akustycznej

7. Montaż panelu wewnętrznego

Uwaga: Niniejsza lista i wartości stanowią krótki przegląd kroków instalacji. Po zamówieniu jednostek wentylacyjnych otrzymasz kompleksową instalację i ilustrowane instrukcje, aby zapewnić sprawną instalację. Wspieramy również wszystkich klientów i ich handlowców telefonicznie w krótkim czasie podczas instalacji. Więcej informacji na temat [Instalacja zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjnych](#) można znaleźć w naszym przewodniku. Okablowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.

Downloads

- [Instrukcja montażu iV14 Zero](#)
- [Karta produktu iV14 Zero](#)
- [Karta informacyjna iV14 Zero](#)
- [Zatwierdzenie DIBt iV14 Zero](#)
- [Etykieta energetyczna iV14 Zero](#)
- [Deklaracja zgodności](#)

Przewodnik po zdjęciach:

- [Czyszczenie iV14 Zero](#)
- [Kaptur chroniący przed warunkami atmosferycznymi Flex Zero;](#)
- [Zestaw modernizacyjny iV14 Zero](#)
- [Arkusz informacyjny dotyczący izolacji akustycznej Inventer](#)
- [Funkcja & Konserwacja](#)
- [Podręcznik planowania](#)
-
-

FAQ

Co jest potrzebne do uruchomienia urządzenia?

Oprócz urządzenia potrzebny będzie kontroler (Purep4), kable sterujące i zasilające oraz puszka podtynkowa.

W jaki sposób należy połączyć ze sobą urządzenia?

Urządzenia są podłączone do odpowiedniej jednostki sterującej za pomocą okablowania w gwiazdę (od sterownika do każdego wentylatora, który ma być sterowany). Wymaga to kabla zasilającego 230V do jednostki sterującej i kabla sygnałowego Y2x2x0,8Lg od jednostki sterującej do każdego wentylatora.

Czy urządzenie kwalifikuje się do dotacji KFW?

Nadal kwalifikują się do dotacji w domach o efektywności 40 i 55, ale współczynnik odzysku ciepła musi wynosić 80%, nominalna wentylacja musi być zapewniona zgodnie z normą DIN 1946-6, a cała jednostka mieszkalna musi być zaprojektowana.

Czy mogę przedłużyć tuleję ścienną?

Jest to możliwe. Rura nie powinna jednak przekraczać maksymalnej długości 3 metrów.

Czy mogę również zainstalować iV14 Zero w suficie?

Ze względu na tworzenie się kondensatu w wymienniku ciepła, urządzenie musi być zawsze instalowane poziomo z nachyleniem 2° na zewnątrz.